

BENUTZERHANDBUCH UND WARTUNG FÜR DIE TISCHE FLUGELFOLIE AUFBLASBARES ICAB SCHABLONE



Icab srl

Via Orazio 49
Bolzano 39100 (BZ)
p-iva/cf.: IT03090860218
R.E.A. BZ-231306
cap.soc.i.v. €20.000,00
email: support@boostial.games
PEC: srlicab@pec.it

INDICE

1	ALLGEMEINE INFORMATIONEN
2	VERWENDUNGSMETHODE
3	VORBEREITUNG, VERWENDUNG UND WARTUNG
4	GARANTIE
5	KUNDENDIENST

1 • ALLGEMEINE INFORMATIONEN

VIELEN DANK, DASS SIE UNS IHR VERTRAUEN GESCHENKT HABEN UND SICH FÜR DAS AUFBLASBARE WING-FOIL-BOARD BOOSTIAL ENTSCIEDEN HABEN.

Das Boostial-Brett wurde in Europa (Südtirol) entwickelt und wird in China in einem der führenden Unternehmen für die Herstellung dieser Art von Produkten hergestellt, das u. a. auch einige unserer berühmtesten Konkurrenten beliefert.

Bei der Herstellung des Produktes werden hochmoderne Technologien und Materialien verwendet, dabei folgt der Produktionsprozess strengen Protokollen, um die Einhaltung der Produktspezifikationen zu gewährleisten.

Jedes einzelne Board wird vor der Verpackung und dem Versand strengen Kontrollen unterzogen, um die Qualität des Produktes zu garantieren.

Die Ausübung des Wing-Foilings macht zwar Spaß, ist aber nicht ohne Risiken. Lesen Sie daher diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und machen Sie sich alle hier erklärten Konzepte zu eigen.

HAFTUNGSVERZICHTSVEREINBARUNG

Mit dem Kauf und der Verwendung der Boostial erklären Sie, dass Sie alle Informationen und Anweisungen in dieser Gebrauchsanleitung gelesen und verstanden haben und dass Sie ALLE Bedingungen dieser Haftungsverzichtsvereinbarung im vollen gesetzlich zulässigen Umfang akzeptieren, wie hier zusammengefasst:

- Auf alle gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche gegen ICAB S.r.l. oder ihre Vertreter zu verzichten, die sich aus der Verwendung dieses Produkts und seiner gelieferten Komponenten/Teile ergeben.
- Die Gesellschaft ICAB S.r.l. und ihre Vertreter/Verkäufer von jeglicher Haftung für Schäden, Verletzungen, finanzielle Verluste oder Ausgaben freizustellen, die Ihnen, einem nahen Verwandten oder einem anderen Benutzer dieses Produkts durch die Verwendung dieses Produkts und/oder einer Komponente des Produkts entstehen, aus welchem Grund auch immer, einschließlich Fahrlässigkeit oder Nichteinhaltung dieses Vertrags von Seiten der ICAB S.r.l., oder einer ihrer Vertreter, auch in Bezug auf die Entwicklung oder Herstellung dieses Produkts.

Im Falle des Todes oder einer wie auch immer gearteten Behinderung des Käufers bleibt dieser Vertrag für seine Erben, Verwandten, Testamentsvollstrecker, Nachlassverwalter, Abtretungsempfänger und Vertreter in vollem Umfang gültig und wirksam.

Indem Sie dieses Produkt von ICAB S.r.l. verwenden, übernehmen und akzeptieren Sie jedes bekannte und/oder unbekannte Verletzungsrisiko, das Ihnen oder einer anderen Person während der Ausübung von Wing-Foil und/oder der Verwendung dieses Materials im Allgemeinen zugefügt werden kann.

Die mit der Ausübung des Wing-Foils verbundenen Gefahren lassen sich erheblich verringern, aber niemals vollständig ausschließen/beseitigen, wenn Sie die in dieser Gebrauchsanleitung enthaltenen Anweisungen und Ratschläge studieren, verstehen und befolgen, wenn Sie die Vorfahrtsregeln für Schiffe, die Richtlinien zur Sicherheit auf See und zur Verwendung dieses Produkts, die spezifischen örtlichen Vorschriften für den Ort, an dem Sie diesen Sport ausüben, strikt befolgen, wenn Sie entsprechende Ausbildungskurse für diese Sportart besuchen, wenn Sie diesen Sport nicht ausüben, wenn die Wetterbedingungen gefährlich sein könnten oder Ihre körperliche Verfassung nicht optimal ist, und wenn Sie ganz allgemein Ihren Menschenverstand einsetzen.

3 • VORBEREITUNG, VERWENDUNG UND WARTUNG

WARNUNG/ACHTUNG

Bevor Sie Ihr neues Boostial Board zum ersten Mal aufpumpen, überprüfen Sie mit dem schwarzen Kunststoffschlüssel, den sie im kleinen Reparaturset finden, ob das Aufblasventil gut verschlossen ist.

Behalten Sie im Hinterkopf, dass das Ventil durch das Wiederholte Aufpumpen und Entleeren Ihres Boards locker werden könnte.

Führen Sie diese Kontrolle daher regelmäßig durch.



PUMPEN SIE DAS BRETT IMMER AUF EINEN DRUCK ZWISCHEN 15 UND 16 PSI AUF.

Die Verwendung des Boards mit einem Druck, der niedriger oder höher als 15-16 PSI ist, kann das Board beschädigen, es für den Gebrauch ungeeignet machen und Ihre Sicherheit und die anderer Menschen im Wasser gefährden.



VERGEWISSEN SIE SICH, BEVOR SIE MIT IHREM BOARD INS WASSER GEHEN, DASS SIE DAS AUFBLAS-/ABLASSVENTIL MIT SEINEM DECKEL RICHTIG GESCHLOSSEN HABEN.

Wenn der Deckel nicht richtig geschlossen wird, kann sich das Ventil öffnen und somit Luft aus dem Board entweichen lassen.



WENN SIE DAS BRETT AUF DEN RICHTIGEN DRUCK AUFGEPUMPT HABEN, WARTEN SIE (VOR DER NUTZUNG) EINIGE MINUTEN, PRÜFEN SIE DEN DRUCK ERNEUT UND VERGEWISSEN SIE SICH, DASS ER NICHT GESUNKEN IST.

WENN DAS BRETT LUFT VERLIERT, DARF ES NICHT BENUTZT WERDEN. ES IST SEHR GEFÄHRLICH, MIT EINEM BRETT INS WASSER ZU GEHEN, DAS LUFT VERLIERT UND/ODER BESCHÄDIGT IST.

Verwenden Sie es nicht, wenn Sie ein Luft Leck vermuten und wenn Sie ein Luft Leck im Wasser entdecken, kehren Sie sofort und ohne Verzögerung an das Ufer zurück.

Denken Sie daran, dass das Brett keine wasserdichte Sicherheitskammer hat, wenn es im Wasser Luft verliert, wird es sinken.

VERWENDEN SIE ZUR BEFESTIGUNG DES FOILS AUF DEM BOARD NUR DIE MIT DEM BOARD GELIEFERTEN MESSINGEINSÄTZE, UND ERSETZEN SIE DIE MITGELIEFERTEN EINSÄTZE NICHT DURCH

DURCHGANG/STECKSEINSÄTZE. Da Sie beim Befestigen des Foils auf dem Board die Gefahr laufen, es mit den Schrauben zu beschädigen bzw. durchzubohren.



STELLEN SIE VOR DER VERWENDUNG DES BOARDS SICHER, DASS DAS FOIL SICHER AM BRETT BEFESTIGT IST UND DASS ALLE TEILE DES FOILS, SOWIE DES GESAMTEN BRETTEES KORREKT ANGEBRACHT UND GESICHERT SIND; BEFOLGEN SIE, ZUR MONTAGE DES FOILS, SORGFÄLTIG DIE ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS.

SICHERN SIE IHR BOARD IMMER MIT EINER LEASH-LINE AN IHNEN.

Wenn Sie beim Wing-Foiling keine Leash-Line verwenden, erhöhen Sie das Risiko, Ihr Board im Wasser zu verlieren, beträchtlich, zudem setzen Sie sich einem erhöhten Verletzungsrisiko aus.



TRAGEN SIE BEIM WING-FOILING IMMER EINEN HELM UND EINE ZUGELASSENE SCHWIMMWESTE.

DIE VERWENDUNG VON DEN FUßSCHLAUFEN WIRD NUR FÜR FORTGESCHRITTENE BENUTZER EMPFOHLEN. IHRE FÜßE KÖNNTEN SICH BEI EINEM STURZ UNGEWOLLT IN DEN FUßSCHLAUFEN VERFANGEN.

Wenn Sie die Fußschlaufen verwenden, sollten Sie in der Lage sein, sie richtig einzustellen. Sie sollten trotzdem bedenken, dass auch bei richtiger Einstellung die Gefahr besteht, dass Ihre Füße unbeabsichtigt in den Fußschlaufen festgehalten werden und Sie sich dadurch verletzen könnten. Die Verletzungsgefahr, ist höher als bei einem Board, das nicht aus dem Wasser ragt, da die Höhe des Foils eine Hebelwirkung auf die Gelenke ausübt, die bei Brettern ohne Foil viel geringer ist.

ÜBERPRÜFEN SIE VOR JEDEM EINSATZ IM WASSER DEN ALLGEMEINEN ABNUTZUNGSZUSTAND ALLER TEILE DES BOARDS UND DES FOILS.

WENN SIE EINEN BESONDERS ABGENUTZTEN TEIL BEMERKEN UND/ODER AN DER LANGLEBIGKEIT EINES TEILS ZWEIFEL HABEN, VERWENDEN SIE DAS BOOSTIAL-BRETT NICHT, BIS SIE DAS BESCHÄDIGTE TEIL ERSETZT UND/ODER REPARIERT HABEN

Überprüfen Sie beispielsweise: die Befestigung der Leash-line (Verklebung des PVCs, Risse, Zustand des Befestigungsringes aus rostfreiem Stahl), sowie die Leash-line selbst, aber auch die allgemeine Abnutzung Ihres Boards, die Anwesenheit von Rissen in der Carbon Platte am Kiel des Boards und den Zustand der Abnutzung/Korrosion aller Schrauben..

VERMEIDEN SIE BEIM SEGELN BEREICHE MIT NIEDEREM WASSER.

Ein Aufprall auf den Boden kann Ihr Board irreparabel beschädigen und Ihre Sicherheit gefährden.

SETZEN SIE IHR BOARD NIEMALS DEM DIREKTEN SONNENLICHT AUS.

Direkte Sonneneinstrahlung erhöht sowohl die Temperatur als auch den Druck im Inneren Ihres Boards.

Erhöhter Innendruck kann die Verbindungen/Verklebungen des Brettes, sowie das PVC aus dem das Board besteht, beschädigen und zu Luftlecks führen, die es unbrauchbar bzw. zur Nutzung gefährlich machen würden.

Wir raten Ihnen, Ihr Boostial sofort nach dem Gebrauch zu entleeren und vor dem Sonnenlicht zu schützen.

WASCHEN SIE IHR BOOSTIAL NACH JEDEM EINSATZ IM MERRESWASSER MIT SÜßWASSER, und vergewissern Sie sich vorher, dass der Verschlussdeckel des Aufblasventils geschlossen ist.



LASSEN SIE DAS BRETT VOLLSTÄNDIG TROCKNEN, BEVOR SIE ES IN SEINER TASCHE AUFBEWAHREN.

LASSEN SIE NIEMALS SAND, SCHMUTZ ODER WASSER IN DAS AUFBLASVENTIL ODER DAS BOARD GELANGEN.

Fremdkörper, selbst wenn sie winzig und/oder flüssig sind, können Ihr Board von innen beschädigen, auch wenn es keine Anzeichen von Abnutzung und/oder Beschädigung von außen gibt.

LASSEN SIE KEINEN SAND, SCHMUTZ ODER STEINCHEN IN DEN US-SCHIENEN ODER IN DEN SCHRAUBENLÖCHERN DER FUßSCHLAUFEN BLEIBEN.

LASSEN SIE IHR BOARD NICHT ÜBER LÄNGERE ZEIT AUFGEBLASSEN.

Wenn Sie Ihr Board außerhalb der Tasche lagern, empfehlen wir Ihnen, die Luft teilweise abzulassen und es in einer sauberen und trockenen Umgebung zu lagern und dabei die Ventilkappe zu schließen.

BIEGEN/FALTEN SIE DAS BOARD IM BEEREICH DER CARBON-PLATTE NICHT ZU FEST/KOMPAKT.

Eine zu starke Belastung könnte das PVC und die Verklebungen des Boards beschädigen.

LASSEN SIE IHREN BOOSTIAL NICHT SCHWER AUF DEN BODEN FALLEN.

Wenn es aber, aus welchem Grund auch immer, passiert, überprüfen Sie sorgfältig die Integrität aller Teile des Boards. Denken Sie immer daran: Die Unversehrtheit aller Komponenten Ihrer Ausrüstung ist eine wesentliche Voraussetzung für Ihre Sicherheit beim Betreiben jeder Sportart.

DIE MITGELIEFERTE PUMPE IST EINE WICHTIGE KOMPONENTE:

Langlebigkeit zu gewährleisten, sollten Sie regelmäßig die Schmierung des Kolbens in der Pumpe überprüfen und bei Bedarf Silikonfett hinzufügen. Sie können diese Kontrolle durchführen, indem Sie einfach den Kolbenboden abschrauben und die innere Schmierung überprüfen.




DAS BOOSTIAL-BOARD WURDE AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN FREIZEITGEBRAUCH DES WING-FOILINGS ENTWICKELT. ES SOLL NICHT FÜR DEN VERLEIH ODER FÜR WETTBEWERBE BENUTZT WERDEN.

Boostial bietet eine mit einem starren Board vergleichbare Steifigkeit, gleichzeitig eine höhere Stoßfestigkeit und nimmt zudem bei der Lagerung und beim Transport weniger Platz ein.

TROTZ DER STÄRKE UND QUALITÄT DES VERWENDETEN PVC'S KÖNNTE DIE BOOSTIAL WÄHREND DER NUTZUNG BESCHÄDIGT WERDEN.

Beispielsweise wenn sie an einer scharfen Kante eines Felsens reibt. Sollte dies der Fall sein, finden Sie in dem mitgelieferten kleinen Reparaturset 2 PVC-Flicken, mit denen Sie den Schaden beheben können. Der dafür benötigte PVC-Kleber in Marinequalität ist in jedem Eisenwarengeschäft oder Bootsfachgeschäft erhältlich.



AUFPUMPEN:

Pumpen Sie Ihr Boostial-Board mit der mitgelieferten Pumpe auf einen Druck von 15-16 PSI auf.

Verfahren/Vorgehensweise:

1) Legen Sie das Boostial auf eine weiche und saubere Oberfläche



2) Öffnen Sie den Deckel des Aufblasventils



3) Vergewissern Sie sich, dass sich der zentrale Knopf des Ventils in der angehobenen Position befindet, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. (Wenn sich der Knopf in der gesenkten Position befindet, blockiert das Ventil nicht den Luftaustritt. Deswegen würde das Board, nachdem sie es aufgepumpt haben und den Aufblasschlauch abgezogen haben, die gesamte Luft ablassen.)



4) Stecken Sie das Ende des Aufblasschlauchs in das Ventil und drehen Sie es ¼ Umdrehung im Uhrzeigersinn, um es in das Ventil zu fixieren



5) Pumpen Sie Ihr Boostial auf einen Druck zwischen 15 und 16 PSI auf. Es ist völlig normal, beim Aufpumpen kleine Pfeifgeräusche zu hören, da die Verbindung zwischen Pumpe, Schlauch und Board nie ganz dicht ist. Keine Sorge, die Luftlecks sind unbedeutend.

Es ist auch normal, dass sich die Nadel des Pumpendruckmessers zu Beginn der Aufblasphase nicht bewegt; der Innendruck des Boards muss einen bestimmten minimalen Wert erreichen, bevor es auf dem Messgerät angezeigt wird.



6) Wenn Sie mit dem Aufblasen des Boards fertig sind, nehmen Sie den Schlauch vom Ventil ab, indem Sie ihn $\frac{1}{4}$ Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen, und schließen Sie das Ventil mit seiner Kappe.



VERWENDUNG VON FUßSCHLAUFEN:

WENN SIE FUßSCHLAUFEN VERWENDEN, ACHTEN SIE DARAUF, DASS SIE WEDER ZU ENG NOCH ZU WEIT FÜR IHREN FUß SIND.

Sie sollten mühelos in die Fußschlaufen ein- und aussteigen können und die Füße nie ganz in die Fußschlaufen stecken, damit Sie im Falle eines Sturzes die Füße aus den Schlaufen ziehen können, ohne stecken zu bleiben.

FUßSCHLAUFEN MONTIEREN:

Ihr Boostial wird mit 3 Fußschlaufen geliefert, die Sie für das Wing-Foilen anbringen können.

Zusammen mit den Fußschlaufen erhalten Sie die für die Montage benötigten Schrauben, deren Länge und Gewinde für die auf dem Brett montierten Befestigungseinsätze geeignet sind, sowie die geriffelten Platten, die verhindern, dass sich die Fußschlaufen drehen, wenn Sie mit den Füßen hineinschlüpfen.

Sie können die Breite der Fußschlaufen der Größe Ihrer Füße anpassen, indem Sie die Lochreihe auswählen, die am besten zu Ihrer Fußgröße passt.

Vorgehensweise/Verfahren:

- 1) Heben Sie die Neoprenhaube an, um Zugang zu den Schraubenlöchern zu erhalten
- 2) Positionieren Sie die geriffelte Platte so, dass die Schraubenlöcher der Gurte gut sichtbar sind und frei liegen

3) BEFESTIGEN SIE DIE ENDEN DER GURTE MIT JE 2 SCHRAUBEN



4) Achten Sie vor dem Einschrauben besonders darauf, dass die Schraubeneinsätze sauber und frei von Sand und/oder Schmutz sind.

Um die Gewinde der Schraubeneinsätze vor irreparablen Beschädigungen zu schonen.

Vergewissern Sie sich zudem vor und während dem Einschrauben, dass die Schrauben perfekt senkrecht zu ihren Löchern/Einsätzen ausgerichtet sind und bleiben.

Das fehlerhafte und nicht senkrechte hineinschrauben kann die Gewinde in den Löchern irreparabel beschädigen, wodurch die Befestigungseinsätze unbrauchbar werden.



INSTALLIEREN SIE DIE LEASH-LINE:

Bei der Installation der Leash-line sollten Sie darauf achten, dass die Befestigungsschnur, mit der die Leash-line am "Edelstahlring" befestigt wird, so kurz wie möglich ist, aber dennoch nicht zu eng ist.

Dies soll vor allem das PVC Ihrer Boostial vor Beschädigungen durch Reibung schützen.

Die Montage läuft wie folgt ab:

1) Lassen Sie die Hälfte des Befestigungsbandes durch den Stahlring durch und falten Sie die äußere Hälfte auf sich selbst zurück, um eine doppelte Schlaufe zu bilden, wie auf dem Bild



2) Führen Sie das Ende der Leash-line außerhalb des Stahlrings, durch der soeben vorbereiteten Doppelschlaufe, bis Sie den Teil ohne Klettverschluss erreichen



3) Schließen Sie den Klettverschluss und drücken Sie auf beide Seiten fest zusammen, so dass er auf der gesamten Oberfläche gut haftet



Das Ergebnis der Installation der Leash-line sollte eine Länge aufweisen, die in etwa der in der folgenden Abbildung gezeigten entspricht:



DAS FOIL DARF NUR BEI AUFGEBLASENEM BOARD MONTIERT UND ENTFERNT WERDEN.

SCHRAUBENSATZ FÜR DIE MONTAGE DES FOILS

vielseitigen Schraubensatz beigefügt, der mit den meisten der derzeit auf dem Markt befindlichen Foils kompatibel sein sollte. Der Schraubensatz besteht aus:

Il kit è così composto:

- 5 M6x16 Torx A4 Stahlschrauben
- 5 A4 Torx-Stahlschrauben M6x20
- 5 Unterlegscheiben aus Stahl A4
- 5 Messing-Blindeinsätze M6
- 8 Gummistopfen
- 1 Torx-Schraubendreher



Vergewissern Sie sich vor der Montage des Foils am Board, dass Sie die Schrauben in der richtigen Länge wählen und die Anweisungen Ihres Lieferanten für das von Ihnen gewählte Foil gelesen und verstanden haben.

Das folgende Bild zeigt als unverbindliches Beispiel die Verwendung und Positionierung der Gummieinsätze und Stopper für die Befestigung des Foils an der US-Box der Boostial.



DEMONTAGE DES FOILS, ENTLÜFTUNG UND LAGERUNG DES BOARDS:

- 1) Legen Sie Ihr Board auf eine saubere, weiche Unterlage, sodass die Kohleplatte nach oben zeigt
- 2) Entfernen Sie das Foil von der Kohlenplatte, indem Sie die Schrauben zur Befestigung des Foils an der Carbon Platte abschrauben und dabei den Anweisungen Ihres Lieferanten folgen
- 3) Drehen Sie das Brett so um, dass es mit der Deckseite nach oben auf dieselbe weiche, saubere Oberfläche liegt
- 4) Öffnen Sie die Kappe, die das Aufblas-/Ablassventil am Bug des Boards abdeckt
- 5) Drücken Sie den Drehknopf des Aufblasventils bis zum Anschlag hinein und drehen Sie ihn um $\frac{1}{4}$ Umdrehung im Uhrzeigersinn
- 7) Sobald die Luft aus dem Board entwichen ist, falten Sie es vorsichtig und ohne es dabei zu spannen zusammen
- 8) Drehen Sie den Ventilknopf wieder um $\frac{1}{4}$ Umdrehung, aber diesmal gegen den Uhrzeigersinn
- 9) Legen Sie das Brett in die Tasche



ALLGEMEINE MENSCHENVERSTANDS REGELN, DIE SIE BEACHTEN SOLLTEN, BEVOR SIE MIT DEM WINGFOILEN BEGINNEN.

Sie sollten bedenken, dass Sie eine Sportart erlernen und ausüben werden, bei der Sie ein Brett benutzen, das auf dem Wasser beträchtliche Geschwindigkeiten erreichen kann und das Sie selbst steuern werden.

Wenn dies nicht ausreicht, um Sie zu veranlassen, sich diesem Sport mit äußerster Vorsicht zu nähern, denken Sie daran, dass Sie ein Foil an diesem Board anbringen werden, das im Grunde eine extrem starre, sperrige und dünne Struktur ist, die je nach Marke und Modell, das Sie wählen, auch scharfe Kanten haben kann.

Aus diesen Gründen sollten Sie immer bedenken, dass ein Aufprall mit einem Foil zu besonders schweren oder sogar tödlichen Schäden führen kann.

Praktische sicherheits empfehlungen des gesunden menschenverstands:

- 1) Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung gründlich und vergewissern Sie sich, dass Sie es verstanden haben
- 2) Gute Schwimmkenntnisse und eine gute körperliche Verfassung sind Voraussetzungen für das Wing-Surfen
- 3) Gehen Sie niemals mit vollem Magen ins Wasser, wenn Sie getrunken haben oder wenn Sie unter dem Einfluss von Medikamenten oder Drogen stehen
- 4) Gehen Sie nur ins Wasser, wenn Sie sich körperlich wohl fühlen und mit den aktuellen und vorhergesagten örtlichen Wetterbedingungen vertraut sind
- 5) Entfernen Sie sich nie zu viel vom Ufer, da Sie im Falle unvorhergesehener Umstände möglicherweise zum Ufer zurückschwimmen müssen
- 6) Nehmen Sie an mindestens einem Wingfoil-kurs teil, zumindest so lange, bis Sie sich sicher genug fühlen, um diesen Sport selbständig auszuüben.

- 7) Studieren Sie die Vorfahrtsregeln im Wasser und beachten Sie sie IMMER
- 9) Erlernen Sie allgemeine Richtlinien zur Sicherheit im Wasser
- 10) Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze in Bezug auf die Ausübung des Sports, den Sie ausüben wollen, und halten Sie diese ein
- 11) Gehen Sie niemals ins Wasser, wenn Sie das Gefühl haben, dass die Strömung und die zu erwartenden Wetterbedingungen Ihre Sicherheit gefährden könnten.
Denken Sie immer daran: Es ist viel besser, am Ufer zu sein und den Wunsch zu haben, im Wasser zu sein, als im Wasser zu sein und den Wunsch zu haben, am Ufer zu sein!
- 12) Gehen Sie nur dann ins Wasser, wenn Sie sicher sind, dass die derzeitigen und vorhergesagten Wetterbedingungen für den Ort, an dem Sie ins Wasser gehen, von einem Rettungsteam problemlos bewältigt werden können, damit es Sie im Falle eines unvorhergesehenen Ereignisses während der Übung Retten kann
- 13) Benutzen Sie immer einen zugelassenen Neoprenanzug, einen Helm und eine Schwimmweste
- 14) Achten Sie immer darauf, dass das Foil nie zu Ihnen zeigt. Achten Sie darauf, dass sich Ihr Körper immer auf der Deckseite des Bretts befindet und das Foil von Ihnen und anderen Personen weg zeigt
- 15) Achten Sie zudem darauf, dass Sie das Foil und das Segel immer voneinander fernhalten. Jede Berührung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Schnitt bzw. einer Beschädigung des Segels
- 16) Vermeiden Sie es, bei hohen Wellen und/oder in schaumigen Gebieten ins Wasser zu gehen

17) Achten Sie im Wasser darauf, dass sich Ihr Brett nie zwischen Ihnen und den ankommenden Wellen befindet. Die Wellen könnten Ihr Brett heftig gegen Sie drücken und Sie somit verletzen. Idealerweise hält man sich an der Deck-Seite des Boards und achtet darauf, dass das Brett mit der Spitze in Richtung der ankommenden Wellen zeigt

18) Halten Sie das Board niemals an den beiden Stahlringen (am Bug und am Heck) oder am Boardgriff, wenn Sie sich im Wasser befinden, um unnötige Verletzungen zu vermeiden

20) Halten Sie beim Segeln immer einen Sicherheitsabstand zu allen Personen, Tieren, Gegenständen oder Schiffen

21) Fahren Sie immer in Gewässern, die tief genug sind, wo es keine Kollisionsgefahr mit dem Boden gibt

22) Benutzen Sie immer die Leash-line und achten Sie immer darauf, dass sie in gutem Zustand ist

24) Achten Sie im Falle eines Sturzes darauf, sich vom Brett und vom Foil abzustoßen und das Segel niemals auf oder in die Nähe des Foils fallen zu lassen, da es dabei höchstwahrscheinlich beschädigt und unbrauchbar werden könnte

26) Minderjährige sollten diese Sportart nicht ohne die Zustimmung und Aufsicht ihrer Erziehungsberechtigten betreiben

27) Wenn Sie einem Minderjährigen die Ausübung dieser Sportart gestatten, darf er/sie nie allein gelassen werden. Eine Person, die sich mit dem Meer und der Seenotrettung auskennt und vorzugsweise auch diesen Sport ausübt, muss immer in der Lage sein, im Bedarfsfall sofort Hilfe zu leisten

28) Unabhängig davon, welche Sportart Sie ausüben, empfehlen wir Ihnen, eine Haftpflichtversicherung für den Fall eines Unfalls mit Dritten abzuschließen.

4 • GARANTIE

Auf das Produkt wird eine Garantie von 24 Monaten ab dem Datum der Lieferung gewährt. Diese deckt nur Fabrikationsfehler ab.

Die Garantie ist nur gültig, wenn das Produkt ausschließlich für die Ausübung des Wing Foilings verwendet wird, beschränkt auf den persönlichen Freizeitgebrauch, sie gilt also nicht, wenn das Produkt für den Unterricht, den Verleih oder den Wettbewerb eingesetzt wird.

EINSCHRÄNKUNG DER GARANTIE:

Die Garantie deckt die folgenden Bedingungen/Fälle nicht ab:

- Normale Abnutzung des Produktes
- Zusammenstöße, Kratzer oder andere Schäden durch Fremdkörper

Schäden, die durch:

- Springen oder Stoßen,
 - übermäßige Sonneneinstrahlung,
 - UV-Strahlung, Salz oder anhaltende Feuchtigkeit außerhalb der Sportübungen,
 - Starke Temperaturschwankungen und/oder Temperaturen über 50°C oder unter -5°C,
 - Überdruck,
 - Unsachgemäßen Gebrauch des Produkts außerhalb des Freizeitbereichs
 - Schlechte oder fehlende Wartung, sowie
 - Eine Montage die nicht den Empfehlungen dieser Gebrauchsanleitung entspricht
- ... verursacht werden.

- Schäden durch Aufprall auf hohe Wellen oder dem Shorebreak
- Personen- und Sachschäden, die dem Benutzer bei der Verwendung dieses Geräts entstehen
- Personen- und Sachschäden, die der Benutzer bei der Verwendung dieses Geräts anderen zufügt
- Jede Änderung am Produkt, die zu einer Abweichung von der ursprünglichen Konfiguration führt, schließt automatisch die Garantie aus.

UNTERSTÜTZUNG NACH DEM KAUF

Trotz der hervorragenden Qualität der verwendeten Materialien, des optimierten Montageprozesses und aller Qualitätskontrollverfahren, die bei der Herstellung unserer Boostials eingesetzt werden, kann es vorkommen, dass ein produziertes Board von einem Herstellungsfehler betroffen ist.

Wir bitten Sie, uns Informationen über den Defekt (Beschreibung und hochauflösende Fotos der defekten Stelle) an unsere Support-E-Mail-Adresse zu senden: support@boostialsurf.com für eine vorläufige Bewertung des Mangels.

Wir werden Ihren Antrag so schnell wie möglich bearbeiten.

Gegebenenfalls bitten wir Sie, uns das fehlerhafte Produkt auf Ihre Kosten und nach korrekter und sorgfältiger Verpackung an die folgende Adresse zu schicken:

ICAB s.r.l.

Via Antonio Meucci 7, I-39055 Laives (BZ), ITALY.

In diesem Fall werden wir eine sorgfältige Bewertung vornehmen, um festzustellen, ob der Schaden/Defekt durch die Garantie abgedeckt ist, und so schnell wie möglich antworten.