

MANUALE D' USO E MANUTENZIONE PER LE TAVOLE W I N G F O I L GONFIABILI ICAB MODELLO



Icab srl

Via Orazio 49

Bolzano 39100 (BZ)

p-iva/cf.: IT03090860218

R.E.A. BZ-231306

cap.soc.i.v. €20.000,00

email: support@boostial.games

PEC: srlicab@pec.it

INDICE

1	INFORMAZIONI GENERALI
2	MODALITA' D'USO
3	PRAPARAZIONE, USO E MANUTENZIONE
4	GARANZIA
5	SUPPORTO POST VENDITA

1 • INFORMAZIONI GENERALI

VI RINGRAZIAMO PER AVERCI CONCESSO LA VOSTRA FIDUCIA ED AVER VOLUTO SCEGLIERA LA TAVOLA DA WING-FOIL GONFIABILE MODELLO BOOSTIAL.

La Boostial è stata disegnata in Europa (Alto Adige) e viene prodotta in Cina in una delle aziende Top per la realizzazione di questo tipo di prodotti, che fra l'altro serve anche alcuni dei nostri più famosi concorrenti.

La tecnologia ed i materiali utilizzati sono allo stato dell'arte e della tecnica ed il processo di produzione segue rigorosi protocolli per assicurare la massima conformità alle specifiche del prodotto. Ogni singola tavola prima di essere imballata e spedita è soggetta a dei severi controlli che ne assicurano la conformità alle specifiche ed un'altissima qualità costruttiva.

La pratica del wing-foil, seppur divertente, non è esente da rischi e per questo Ti preghiamo di voler leggere con molta attenzione questo manuale e di voler ben comprendere ed assimilare ogni concetto qui esposto.

ACCORDO DI ESENZIONE DI RESPONSABILITA'

Con l'acquisto e l'utilizzo della nostra tavola Boostial accetti e dichiari di avere letto e compreso ogni informazione ed istruzione compresa in questo manuale e di accettare TUTTI i termini riportati in questo accordo di esenzione di responsabilità entro i limiti consentiti dalla legge, qui di seguito riassunti:

- Rinunciare a tutte le pretese presenti e future nei confronti di ICAB s.r.l., o dei suoi agenti, derivanti dall'uso di questo prodotto e di ogni suo componente/parte fornita.

- Manlevare ICAB s.r.l. ed ogni suo agente/venditore, da qualsiasi responsabilità in caso di danni, lesioni, perdite economiche, o spese che Tu, un parente stretto o qualsiasi altro utente di questo prodotto potresti dover sostenere, risultanti dall'uso di questo prodotto e/o una qualsiasi componente del prodotto, per qualsiasi ragione.

In caso di morte o di qualsiasi impedimento di qualsiasi natura dell'acquirente, il presente contratto rimarrà efficace ed esecutivo per i suoi eredi, parenti, esecutori testamentari, amministratori, assegnatari e rappresentanti.

Utilizzando questo prodotto di ICAB s.r.l., Ti assumi e accetti qualsiasi rischio di lesione nota e/o sconosciuta che potrebbero essere inflitte a Te o che potresti infliggere a qualsiasi altra persona durante la pratica del wing-foil e/o l'utilizzo di questo materiale in generale. I rischi associati alla pratica del wing-foil possono essere significativamente ridotti, ma mai completamente annullati o evitati, avendo studiato, imparato a memoria e seguendo le istruzioni e consigli contenuti di questo manuale, seguendo scrupolosamente le norme di precedenza dei natanti, le linee guida sulla sicurezza in mare e sull'utilizzo di questo prodotto, le norme specifiche locali relative al luogo dove pratici questo sport, seguendo adeguati corsi di formazione in questo sport, non praticando questo sport quando le condizioni meteo possono essere pericolose, non praticando questo sport quando le Tue condizioni fisiche non sono ottimali, nonché in generale applicando il buon senso.

3 • PREPARAZIONE, USO E MANUTENZIONE

WARNING

Prima di gonfiare la Tua nuova tavola Boostial per la prima volta, usa la chiave in plastica nera, che Ti è stata fornita nel kit per le piccole riparazioni, per controllare che la valvola di gonfiaggio/sgonfiaggio sia ben serrata.

Ricorda che i successivi cicli di gonfiaggio/sgonfiaggio a cui sottoporrai la Tua tavola, possono cambiare la tenuta stagna della valvola.

Effettua quindi con regolarità questo controllo.



GONFIA SEMPRE LA TAVOLA SINO FRA 15PSI E 16PSI.

Non gonfiare mai troppo o troppo poco la tavola.

L'utilizzo della tavola con pressioni inferiori o superiori a quelle raccomandate potrebbe danneggiare la tavola, renderla non idonea all'utilizzo e compromettere la Tua sicurezza in acqua.



PRIMA DI ENTRARE IN ACQUA CON LA TAVOLA CONTROLLA DI AVERE CHIUSO CORRETTAMENTE LA VALVOLA DI GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO CON IL SUO TAPPO.

Se il tappo non è correttamente inserito/fissato sulla valvola, la valvola potrebbe aprirsi e fare uscire l'aria dalla tavola durante il suo utilizzo in acqua.



UNA VOLTA GONFIATA LA TAVOLA ALLA PRESSIONE CORRETTA, PRIMA DI UTILIZZARLA, ATTENDI QUALCHE MINUTO, RICONTROLLA LA PRESSIONE ED ASSICURATI CHE NON SIA SCESA.

SE LA TAVOLA PERDE PRESSIONE/ARIA NON UTILIZZARLA;

È ALTAMENTE PERICOLOSO USCIRE IN ACQUA CON UNA TAVOLA CHE PERDE ARIA E/O CHE SIA DANNEGGIATA.

Non utilizzare la tavola se sospetti che ci sia una perdita di aria.

Se riscontri una perdita d'aria in acqua, torna immediatamente senza indugio a riva.

Ricorda che la tavola non ha un compartimento stagno di sicurezza, quando si sgonfiasse in acqua affonderà.

UTILIZZA SOLO GLI INSERTI IN OTTONE NON PASSANTI FORNITI CON LA TAVOLA PER IL FISSAGGIO DEL FOIL ALLA TAVOLA, NON SOSTITUIRE GLI INSERTI CIECHI FORNITI, CON INSERTI PASSANTI.

Se il tappo non è correttamente inserito/fissato sulla valvola, la valvola potrebbe aprirsi e fare uscire l'aria dalla tavola durante il suo utilizzo in acqua.



PRIMA DI ENTRARE IN ACQUA ASSICURATI CHE IL FOIL SIA BEN FISSATO ALLA TAVOLA E CHE OGNI PARTE DEL FOIL SIA CORRETTAMENTE MONTATA E BEN FISSATA CON LE ALTRE; SEGUI SCRUPolosAMENTE LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE.

UTILIZZA SEMPRE LA TAVOLA ASSICURANDOLA A TE CON UNA LEASH-LINE.

Se non utilizzi la leash-line durante la pratica del wing-foil, aumenterai considerevolmente il rischio di perdere la tua tavola durante la pratica di questo sport e di esporti ai conseguenti maggiori potenziali rischi per la Tua incolumità in acqua.



UTILIZZA SEMPRE UN CASCHETTO ED UN GIUBBOTTO PROTETTIVO SALVAGENTE OMOLOGATO DURANTE LA PRATICA DEL WING-FOIL.

L'UTILIZZO DELLE STRAPS È RACCOMANDATO SOLO PER UN UTENTE PROGREDITO-ESPERTO. UTILIZZARE LE STRAPS DURANTE LA PRATICA DEL WING-FOIL COMPORTA IL RISCHIO DI RESTARE BLOCCATI INVOLONTARIAMENTE CON I PIEDI NELLE STRAPS DURANTE UNA CADUTA.

Se utilizzi le straps dovresti essere in grado di regolarle correttamente ed essere conscio che anche se correttamente regolate esiste sempre il rischio residuo di restare bloccati involontariamente con i piedi nelle straps, con la conseguenza di essere esposti ad un maggiore rischio di danni, soprattutto agli arti inferiori.

Il rischio di farti male è superiore a quello di una tavola che non si alza dall'acqua, in quanto l'altezza del foil eserciterà una leva sulle tue articolazioni non presente in quelle tavole.

PRIMA DI OGNI UTILIZZO IN ACQUA CONTROLLA BENE LO STATO DI USURA GENERALE DI OGNI PARTE DELLA TAVOLA.

SE RISCONTRI UN AVANZATO STATO DI USURA E/O HAI DUBBI SULLA RESISTENZA RESIDUA DI QUALCHE PARTICOLARE, NON UTILIZZARE LA TAVOLA PRIMA DI AVERE SOSTITUITO E/O RIPARATO LA PARTE COMPROMESSA.

A titolo di esempio non esaustivo, controlla il punto di fissaggio della leash-line (incollaggio del PVC, crepe, stato dell'anello di fissaggio in acciaio Inox), la leash-line, l'usura generale dello scafo della tua tavola, l'esistenza di crepe nella piastra di carbonio sulla chiglia della tavola, lo stato di usura/corrosione di tutte le viti.

DURANTE LA NAVIGAZIONE EVITA ZONE CON FONDALE BASSO.

Un impatto con il fondale può danneggiare irrimediabilmente la tavola compromettendo la Tua sicurezza.

NON LASCIARE MAI LA TUA TAVOLA ESPOSTA DIRETTAMENTE ALLA LUCE SOLARE.

L'esposizione diretta alla luce solare, farà aumentare sia la temperatura che la pressione all'interno della tavola.

L'aumento di pressione interna potrebbe causare la rottura delle saldature/ incollaggi della tavola e causare perdite di aria.

Le perdite d'aria se presenti rendono la tavola **NON UTILIZZABILE**.

Un aumento di temperatura eccessiva, potrebbe inoltre danneggiare il PVC con cui è costruita la tavola, rendendo pericoloso il suo utilizzo.

Il nostro consiglio è di sgonfiare e di riporre la tavola al riparo dalla luce solare subito dopo il suo utilizzo in acqua.

DOPO OGNI UTILIZZO IN ACQUA SALATA LAVA LA TUA BOOSTIAL CON ACQUA DOLCE, avendo cura di controllare prima che il tappo di chiusura della valvola di gonfiaggio sia inserito nella valvola e chiuso.



RICORDA DI LASCIARE ASCIUGARE LA TAVOLA PRIMA DI RIPORLA NELLA SUA BORSA.

NON FARE MAI ENTRARE SABBIA, SPORCIZIA O ACQUA NELLA VALVOLA DI GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO O NELLA TAVOLA.

Un impatto con il fondale può danneggiare irrimediabilmente la tavola compromettendo la Tua sicurezza.

NON LASCIARE MAI LA TUA TAVOLA ESPOSTA DIRETTAMENTE ALLA LUCE SOLARE.

Eventuali corpi estranei, anche se minuscoli e/o liquidi possono danneggiare la tua tavola dall'interno anche senza presentare segni di usura e/o danni dall'esterno.

NON LASCIARE SABBIA, SPORCO O SASSOLINI NELLE US-RAILS O NELLE SEDI DELLE VITI PER IL FISSAGGIO DELLE FOOTSTRAPS.

NON LASCIARE LA TUA TAVOLA GONFIATA PER LUNGHI PERIODI DI TEMPO.

In caso di stoccaggio della tavola al di fuori della sua borsa, Ti consigliamo di sgonfiarla parzialmente e di stoccarla in un ambiente pulito ed asciutto con il tappo della valvola chiuso, in maniera da proteggere la valvola.

NON STRINGERE/PIEGARE ECCESSIVAMENTE LA TAVOLA LUNGO LA PIASTRA IN CARBONIO.

Quando riponi la Tua Boostial abbi cura di lasciare morbide le pieghe e di non stringerle.

Un'eccessiva stretta potrebbe rovinare il PVC e le saldature/incollaggi della tavola.

NON LASCIARE CADERE PESANTEMENTE LA TUA BOOSTIAL A TERRA.

Se dovesse succedere, controlla scrupolosamente l'integrità di ogni parte della tavola.

Ricorda sempre: l'integrità di ogni componente dell'attrezzatura è una condizione imprescindibile per sostenere la Tua sicurezza quando sei in acqua.

LA POMPA FORNITA CON LA TAVOLA È UNA COMPONENTE IMPORTANTE:

Per garantirne la longevità e il buon funzionamento controlla periodicamente la lubrificazione del pistone all'interno della Tua pompa aggiungendo, se necessario, grasso al silicone.

Puoi effettuare questo controllo, semplicemente svitando la testa del pistone e controllando lo stato del lubrificante interno presente.



LA TAVOLA BOOSTIAL È STATA PROGETTATA ESCLUSIVAMENTE PER L'UTILIZZO RICREATIVO NELLO SPORT DEL WING-FOIL. NON È STATA PROGETTATA NÉ PER IL NOLEGGIO NÉ PER L'USO IN COMPETIZIONI.


La tavola offre una rigidità comparabile ad una tavola rigida, una maggiore resistenza meccanica all'urto ed un minor ingombro in caso di stoccaggio/trasporto.

DURANTE L'USO DELLA TAVOLA BOOSTIAL, NONOSTANTE LA ROBUSTEZZA E LA QUALITÀ DEL PVC IMPIEGATO PER REALIZZARLA, POTRÀ SUCCEDERE CHE SI DANNEGGERÀ.

Per esempio, strisciando lo scafo della tavola su un profilo affilato di uno scoglio potrà tagliarsi o bucarsi.

Se questo dovesse succedere, nel Kit di piccola manutenzione fornito troverai 2 toppe in PVC che potrai utilizzare per ripararla.

La colla per PVC di grado marino necessaria per il lavoro può essere trovata in qualsiasi negozio di ferramenta o negozio di barche specializzate.



GONFIAGGIO:

Gonfia la Tua tavola Boostial con la pompa fornita assieme alla tavola sino ad una pressione di 15PSI.

Procedura:

1) Stendi la tavola Boostial su una superficie morbida e pulita



2) Apri il tappo della valvola di gonfiaggio



3) Verifica che il pomello centrale della valvola sia nella posizione alzata, girandolo in senso antiorario, sino a quando non si blocca nella posizione alzata. Se il pomello risulta abbassato, la valvola non blocca l'aria in uscita dalla tavola, di conseguenza quando a tavola gonfia staccherai il tubo di gonfiaggio dalla tavola, la tavola si sgonfierà

3) Verifica che il pomello centrale della valvola sia nella posizione alzata, girandolo in senso antiorario, sino a quando non si blocca nella posizione alzata. Se il pomello risulta abbassato, la valvola non blocca l'aria in uscita dalla tavola, di conseguenza quando a tavola gonfia staccherai il tubo di gonfiaggio dalla tavola, la tavola si sgonfierà



4) Inserisci l'estremità del tubo nella valvola e gira di ¼ di giro in senso orario per agganciarlo alla valvola



5) Gonfia la tavola sino ad una pressione compresa fra 15PSI e 16PSI. È normale sentire piccoli fischi durante la fase di gonfiaggio, perché l'accoppiamento fra pompa, tubo e tavola non è mai perfettamente stagno. Non Ti preoccupare: le perdite sono comunque insignificanti. È anche normale che la lancetta del manometro della pompa non si muova all'inizio della fase di gonfiaggio della tavola; la tavola deve iniziare a gonfiarsi, prima che la sua pressione interna inizi ad essere apprezzabile/ misurabile dal manometro



6) Quando hai finito di gonfiare la tavola, stacca il tubo dalla valvola, ruotandolo di ¼ di giro in senso antiorario e chiudi la valvola con il suo tappo



UTILIZZO DELLE FOOTSTRAPS:

SE UTILIZZI LE STRAPS, PONI PARTICOLARE ATTENZIONE CHE QUESTE NON SIANO NÉ TROPPO STRETTE, NÉ TROPPO LARGHE RISPETTO AL TUO PIEDE.

Dovresti essere in grado di entrare ed uscire dalle straps senza nessuna fatica, e mai infilare completamente i piedi sino al collo, in maniera che in caso di caduta i Tuoi piedi possano scivolare fuori dalle straps senza restarci bloccati dentro.

INSTALLARE LE FOOTSTRAPS:

La Tua tavola Boostial viene fornita con 3 footstraps che puoi scegliere di montare o di non montare per praticare il wing-foil.

Assieme alle footstraps Ti vengono fornite le viti necessarie al loro montaggio, della lunghezza e passo adatto agli inserti di fissaggio montati sulla tavola e le piastrine seghettate, che evitano alle straps di ruotare, quando ci infili/sfili i piedi.

Puoi scegliere la larghezza delle straps in maniera da adattarle alla dimensione del piede, scegliendo la fila di fori che meglio si adatta alla grandezza dei tuoi piedi.

Procedura:


- 1) Solleva la guaina in neoprene per accedere ai fori per le viti
- 2) Posiziona le piastre seghettate in maniera da lasciare ben visibili ed esposti i fori per le viti delle straps.
- 3) UTILIZZA 2 VITI PER FISSARE OGNI ESTREMITA' DI OGNI STRAPS**



4) Prima di avvitare le viti di fissaggio delle straps, poni particolare attenzione che i fori degli inserti di fissaggio, ossia le sedi di fissaggio delle viti, siano pulite e libere da sabbia e/o sporcizia. Avvitare le viti nelle loro sedi, se queste contengono sporcizia o sabbia, può danneggiare irrimediabilmente i filetti nei fori e di conseguenza danneggiare irrimediabilmente gli inserti di fissaggio delle viti alla tavola.

Poni particolare attenzione affinché le viti siano e restino perfettamente perpendicolari ed allineate alle loro sedi di fissaggio prima di iniziare ad avvitarle e poni la stessa attenzione durante tutta la procedura di serraggio.

Avvitare le viti se queste non sono correttamente allineate e perpendicolari alle loro sedi può danneggiare irrimediabilmente i filetti nei fori, rendendo inservibili gli inserti di fissaggio.



INSTALLARE LA LEASH LINE:

Quando monti la leash-line dovresti avere la cautela di mantenere il cordino di fissaggio che la lega all'anello di acciaio inox il più corto possibile, pur garantendo alla leash-line un minimo di gioco.

Un cordino lungo quando in tensione potrebbe tagliare e/o rovinare per abrasione il PVC della Boostial.

La procedura di montaggio è la seguente:

1) Fai passare metà cordino di fissaggio all'interno dell'anello di acciaio e ripiega la metà esterna su se stessa a formare una doppia asola come nell'immagine a seguire



2) Fai passare l'estremità della leash-line all'esterno dell'anello in acciaio, ma all'interno della doppia asola che hai appena predisposto, sino a raggiungere la parte senza velcro



3) Chiudi bene il velcro, avendo cura di premere per fare aderire con forza tutte le superfici



Il risultato dell'operazione di installazione della leash-line dovrebbe mostrare una lunghezza del cordino che si avvicina a quanto mostrato nella immagine seguente:



IL FOIL VA MONTATO E SMONTATO DALLA TAVOLA BOOSTIAL ESCLUSIVAMENTE A TAVOLA GONFIA.

SET DI VITI PER INSTALLARE IL FOIL

Anche se normalmente le viti per il fissaggio del foil vengono fornite dal produttore del foil, abbiamo pensato di aggiungere alla dotazione della tavola anche un set versatile di viti di fissaggio che dovrebbe essere compatibile con l'offerta di una buona parte dei foil attualmente offerti dal mercato.

Il kit è così composto:

- 5 viti M6x16 Torx in acciaio A4
- 5 viti M6x20 Torx in acciaio A4
- 5 rondelle in acciaio A4
- 5 inserti M6 in ottone ciechi
- 8 stopper in gomma
- 1 cacciavite Torx



Prima di montare il foil alla tavola, assicurarsi della corretta e di avere ben letto e compreso il manuale scelto dal Tuo fornitore.

A titolo di esempio non mandatorio, qui a seguire una immagine che mostra l'uso ed il posizionamento degli inserti e degli stopper in gomma per il fissaggio della piastra del foil nell'US-Box della tavola Boostial



SMONTARE IL FOIL, SGONFIARE E STOCCARE LA TAVOLA BOOSTIAL

La procedura da seguire per smontare il foil, sgonfiare la tavola e poi stoccarla è la seguente:

- 1) Poni la Tua tavola Boostial su una superficie pulita e morbida con la piastra in carbonio rivolta verso l'alto.
- 2) Smonta il foil dalla tavola svitando le viti di fissaggio del foil alla tavola, seguendo le istruzioni del Tuo fornitore.
- 3) Una volta rimosso il foil dalla tavola, gira la tavola appoggiandola sulla stessa superficie morbida e pulita con il deck rivolto verso l'alto.
- 4) Apri il tappo che copre la valvola di gonfiaggio/sgonfiaggio sulla prua della tavola.
- 5) Premi il pomello centrale della valvola sino a fine corsa.
- 6) Ruota il pomello di $\frac{1}{4}$ di giro in senso orario per bloccarlo nella posizione di ancoraggio.
- 7) Una volta sgonfiata la tavola, ripiegala dolcemente senza sforzare lungo la linea di demarcazione della lastra in carbonio.
- 8) Quando la tavola è sgonfia ed hai ripiegato la tavola, sblocca il pomello della valvola di gonfiaggio dalla sua posizione di ancoraggio.
- 9) Riponi la tavola nella sua borsa.



REGOLE GENERALI DI BUON SENSO DA FARE PROPRIE PRIMA DI INIZIARE LA PRATICA DEL WING-FOIL

La premessa da tenere ben presente prima di iniziare la pratica del wing-foil è che Ti stai accingendo ad imparare e praticare uno sport che implica l'utilizzo di un natante in grado di raggiungere velocità considerevoli sull'acqua, di cui Tu sarai il pilota.

Se questo non fosse sufficiente a farti considerare di approcciare questo sport con la massima cautela e prudenza possibile, ricorda che installerai su questo natante un foil, che sostanzialmente è una struttura estremamente robusta, ingombrante, rigida, sottile e che a seconda della marca e del modello da Te scelto potrebbe anche presentare degli spigoli vivi e taglienti.

Per questi motivi tieni sempre bene a mente che **l'impatto con un foil potenzialmente può causare danni particolarmente gravi o anche letali alla persona colpita.**

Raccomandazioni non esaustive di sicurezza, pratiche, e di buon senso:

- 1) Leggi bene questo manuale ed assicurati di averlo ben compreso.
- 2) Sapere nuotare bene ed essere in buona condizione fisica sono le precondizioni per praticare il wing-foil.
- 3) Non entrare mai in acqua con lo stomaco pieno, se hai bevuto, se sei sotto l'effetto di medicinali o di droghe.
- 4) Entra in acqua solo se Ti senti bene fisicamente ed a Tuo agio con le condizioni meteo locali presenti e previste.
- 5) Non navigare mai troppo lontano da riva, in caso di imprevisto potresti trovarti a dovere riuscire a tornare a riva a nuoto.
- 6) Segui uno o più corsi di wing-foil, almeno sino a quando non Ti sentirai abbastanza sicuro da praticare questo sport in autonomia.

- 7) Studia ed impara a memoria le regole di precedenza in acqua.
- 8) Applica SEMPRE le regole di precedenza in acqua.
- 9) Impara le linee guida generali sulla sicurezza in mare.
- 10) Impara ed applica le leggi locali relative alla pratica di questo sport nel luogo in cui intendi praticarlo.
- 11) Non entrare mai in acqua se reputi che le condizioni meteo presenti e previste possano mettere a rischio la Tua incolumità.

Ricorda sempre:

È molto meglio stare a riva con la voglia di essere in acqua che essere in acqua con la voglia di essere a riva!

12) Entra in acqua solo se sei sicuro che le condizioni e previsioni meteo del luogo in cui Ti stai apprestando ad uscire possono essere di facile gestione da parte di un team di soccorso, di cui potresti avere bisogno in caso che si presentasse un imprevisto mentre stai praticando.

13) Utilizza sempre muta, elmetto di protezione e giubbotto salvagente/paracolpi omologati.

14) Quando entri o esci dall'acqua fai in modo che il foil non sia mai rivolto verso di te.

Fai in modo che il tuo corpo sia sempre dalla parte del deck della tavola e rivolgi il foil lontano da Te e da altre persone.

15) Assicurati di tenere sempre lontani foil ed ala/wing. Un qualsiasi contatto è altamente probabile che causerà un taglio/danno della tua ala/wing.

16) Evita di entrare in acqua in zone ondose e/o con schiuma abbondante; evita lo shore-break.

17) Quando sei in acqua, fai in modo che la Tua tavola non sia mai posizionata fra Te e le onde che arrivano. Le onde potrebbe spingere violentemente la tavola contro di Te e potresti farti male. Idealmente mantieniti di fianco alla tavola avendo cura di tenere la tavola con la punta rivolta verso le onde in arrivo.

18) Non tenere mai la tavola per i due anelli in acciaio posizionati a prua ed a poppa della tavola: se la tavola venisse strattinata da un'onda, potresti farti male.

19) La maniglia della tavola è fatta per trasportare comodamente la tavola quando sei fuori dall'acqua. Valuta molto bene se e quando usarla mentre sei in acqua ed in presenza di moto ondoso.

20) Quando navighi tieniti sempre a debita distanza di sicurezza da ogni persona, animale, cosa o natante in acqua.

21) Naviga sempre in fondali sufficientemente fondi da non presentare un rischio di collisione.

22) Usa sempre la leash-line ed assicurati che sia sempre in perfette condizioni.

23) Usa sempre la muta, un giubbotto salvagente ed un caschetto omologati.

24) Quando cadi cerca di cadere/spingerti lontano dalla tavola e dal foil.

25) Quando cadi fai in modo che la Tua ala/wing non cada mai sopra e/o in prossimità del foil, in quanto è molto probabile che l'ala si danneggi diventando inutilizzabile.

26) I minorenni non devono praticare questo sport senza il consenso e la vigile supervisione di un loro tutore legale.

27) Se fai praticare un minore, devi prendere tutte le precauzioni possibili, per non lasciarlo mai solo ed in balia di sé stesso.

La supervisione deve essere costante ed una persona esperta di mare, di salvataggi in mare e preferibilmente anche pratica di questo sport, deve sempre essere in grado di poter fornire supporto immediato in caso di necessità per tutto il tempo.

4 • GARANZIA

Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di consegna.

La garanzia copre esclusivamente i difetti di fabbricazione.

La garanzia è valida solo se il prodotto è utilizzato esclusivamente per la pratica del wing-foil, limitatamente ad un uso ricreativo personale.

La garanzia non si applica all'uso del prodotto quando questo fosse utilizzato per insegnare, noleggio o competizioni.

LIMITAZIONE DI GARANZIA:

- Normale usura.
- Collisioni, graffi o altri danni causati da corpi estranei.
- Danni causati da salti o urti.
- Danni causati dalla sovraesposizione ai raggi solari, UV, salsedine per umidità prolungata al di fuori delle sessioni di pratica dello sport.
- Danni causati da esposizione a forti gradienti di temperatura e/o esposizione a temperature maggiori di 50°C o inferiori a -5°C.
- Danni causati da sovrappressione.
- Danni per uso improprio del prodotto, al di fuori della pratica ricreativa del wing-foil.
- Danni causati per cattiva o mancata manutenzione.
- Danni causati da assemblaggio non conforme alle raccomandazioni di questo manuale.

- Danni causati dall'impatto con onde molto forti/alte, shore-break.
- Lesioni personali e altri danni causati all'utente durante l'utilizzo di questo prodotto.
- Lesioni personali e altri danni causati dall'utente ad altri durante l'utilizzo di questo prodotto.
- Ogni modifica effettuata al prodotto che lo rende difforme dalla configurazione originale, lo esclude automaticamente dalla garanzia.

5 • SUPPORTO POST VENDITA

Nonostante l'eccellenza dei materiali impiegati, il processo di assemblaggio ottimizzato e tutte le procedure di controllo qualità impiegate durante la fabbricazione delle nostre Boostial, potrebbe lo stesso succedere che una tavola prodotta possa essere afflitta da un difetto di produzione.

Ti chiediamo di inviarci le informazioni relative al difetto riscontrato (la descrizione e delle foto ad alta definizione dell'area difettata) al nostro indirizzo email di supporto:

support@boostialsurf.com per una valutazione preliminare del difetto.

Processeremo la Tua richiesta nel minor tempo possibile.

Qualora fosse necessario Ti chiederemo di inviarci a Tue spese il prodotto difettato, dopo averlo imballato correttamente ed accuratamente al seguente indirizzo:

ICAB s.r.l.

Via Antonio Meucci 7, I-39055 Laives (BZ), ITALY.

In questo caso provvederemo a fare un'attenta valutazione per valutare se il danno/difetto è coperto da garanzia e Ti risponderemo nel minor tempo possibile.